

DEPREM SIRASINDA LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

Laboratuvar acil eylem planına uygun bir şekilde en az tehlikeli malzeme ve ekipman içeren alanda güvenli şekilde sabitlenmiş bir eşyanın yanına sığının.



- Panik yapmayın
Olduğunuz yerde, ellerinizin ve dizlerinizin üzerine **ÇÖKÜN**.

Laboratuvarda biyolojik ve kimyasal dökülme/saçılma açısından emniyetli bir alan yoksa koridorda sabitlenmiş bir eşyanın ya da bir iç duvarın yanına sığının.



- Başınızı ve boynunuzu bir kol ve elinizle **KAPAYIN**
- Yakında sağlam bir masa veya sıra varsa, sığınmak için altına doğru hareket edin
 - Dizlerinizin üzerinde kalın; hayati organları korumak için eğilin.

Koridor uzaktaysa veya tehlikeli maddeler içermeyen başka bir oda varsa (örneğin mikroskop odası) ve yakındaysa, bu alanlara gidin.



- Sarsıntı durana kadar **TUTUNUN**
- Bir elinizle sağlam olduğunu bildiğiniz ağır ve büyük eşyalara veya sabit bir yere tutunun.

DEPREM SIRASINDA LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

Orta veya şiddetli bir deprem sonrası, dökülen zararlı kimyasal/biyolojik maddeler, çalışmayan çeker ocaklar ve arızalı havalandırma sistemleri zehirli bir atmosfer oluşumuna neden olarak hızla laboratuvar binalarını tehlikeli hale getirebilir.
Bu durumda uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanın.



Sarsıntı durana ve dışarı çıkmanın güvenli olduğundan emin olana kadar içeride kalın.

Sarsıntı durduktan sonra binayı terk etmeniz gerekiyorsa, olası artçı sarsıntılar, elektrik kesintileri veya başka hasarlar nedeniyle asansörü kullanmayın.



Önemli eşyaları hızla alın, kapıları kapatın, binayı boşaltın ve önceden belirlenen toplanma alanına gidin.

Binaya yeniden girilmesine izin verilmeden önce, uygun KKD giyin.



DEPREM SIRASINDA LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

Sıraların, ağır masaların veya odaların köşelerinin altına düşen döküntülerden korunmaya çalışın.



Sallanan tavan lambalarının üzerinize düşmemesi için dikkat edin.

Kırılan camlardan yaralanmamak için pencerelerden uzak durun.



Kimyasal dökülme durumunda “kimyasal dökülme/saçılma kitini” kullanın.

Binalarda yangın olmasa bile deprem sırasında yangın alarmlarının ve yangın söndürücü sistemlerin genellikle çalıştığını unutmayın.

Elektik çarpmalarına karşı kopmuş ve sarkan elektrik kablolarından korunun.

Laboratuvardan çıkarken açık ateş kaynaklarını kapatın. Yangın çıkması durumunda laboratuvardan çıkmadan yangın örtüsü/ battaniyesi ile üzerini örtün.

Depremi laboratuvar sorumlusuna/yönetime bildirin.